



Das Wasserbecken lässt keine Wünsche offen.

- 1. Stemmarbeiten entfallen** - die Rückwand und das Becken haben einen Installations-Freiraum von 3 cm.
- 2. Winterfester Siphon** - die Ablauf-Abdeckung (Geruchsverschluss) im Becken muß bei Frost nicht ausgebaut werden. Ein weiterer Vorteil: Bei Grobschmutz kann diese lose Abdeckung entfernt werden.
- 3. Zuleitung-passt immer** - durch die flexible edelstahlumflochtene Anschlussleitung, die in der Rückwand am Wasserhahn schon vormontiert ist, kann Ihr Anschlussgewinde in der Höhe oder auch seitlich versetzt sein - passt!
- 4. Anschlussgewinde passt immer** - ein Übergang (40.424) von 1/2 Zoll auf 3/4 Zoll und ein Anschlusswinkel in 1/2 Zoll ist dabei.
- 5. Zuleitung vor der Wand?** - Sie können mit der Zuleitung hinter der Siphon-Abdeckung und dem Becken hochfahren. Als Zubehör gibt es die Fuß-Abdecksäule (40.257) diese kann auch gekürzt werden.
- 6. Ablauf vor der Wand?** - Sie können mit einem handelsüblichen 50 mm HT-Rohr zum Siphon hochfahren. Zubehör: Säule (40.257)
- 7. Ablauf in die Wand?** - Problemlos mit einem handelsüblichen 50 mm HT-Bogen 87 Grad.
- 8. Gartenschlauch-Anschluss** ist fest eingebaut und passt zu allen gängigen Schlauch-Kupplungssystemen.

**Montage:** Wasserbecken an die gewünschte Stelle/Höhe halten, Ablaufbogen anschließen, ausrichten, Befestigungsbohrungen an der Wand anreißen und 8 mm verbohren. Die Dübel einsetzen, den Ablaufbogen am Becken aufstecken und das Becken anschrauben. Rückwand aufsetzen, ausrichten und die beiden Befestigungsbohrungen an der Wand anreißen, 8 mm verbohren und die Dübel einstecken. Anschlussleitung an Ihre vorhandene Zuleitung eindichten- anschließen und festschrauben. Nun etwas Wasser aufdrehen und Prüfen ob alles Dicht ist. Ablauf-Abdeckschale aufschrauben – fertig. **Tipp:** Saugen Sie beim bohren gleich den Bohrstaub mit einem Staubsauger ab!