


Standard-Anschluss



Die beiden Schläuche mit den 1/2" Überwurfmuttern stehen am unteren Ende der Dusche heraus.
 Auch aus dem Sockel sollten die beidseitigen (möglichst flexiblen) Anschlüsse etwas hervorstehen.
 Nun lassen sich die Schläuche leicht verbinden.
 Hierbei sollte darauf geachtet werden, die Verbindung beispielsweise mit Teflonband abzudichten.
 Um die Montage zu vollenden wird die Dusche wie oben abgebildet am Untergrund verschraubt.